


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


FOLII DO KOLOROWYCH DRUKAREK LASEROWYCH

W celu prawidłowego wprowadzenia folii do urządzenia, należy się stosować do jego instrukcji obsługi.

W drukarkach, w których folia pobierana jest automatycznie z podajnika/kasety, zaleca się rozdzielić poszczególne arkusze w stosie w sposób podany na rysunku obok.




Strona przeznaczona do druku jest zwrócona do góry wówczas, gdy obcięty [zaokrąglony] narożnik jest:
w układzie pionowym – górny, prawy
w układzie poziomym [albumowym] – dolny, prawy
Folie bez takich oznaczeń mogą być zadrukowywane po obu stronach




Folie ze zdejmowanymi paskami papierowymi:

Strona przeznaczona do druku znajduje się po stronie odwrotnej do naklejonego paska sensorowego.




Folie z przylamowanym papierem ochronnym są szczególnie przydatne do urządzeń z wyższą temperaturą utrwalania obrazu oraz automatycznym pobieraniem z podajnika/kasety.

Folie wprowadza się do urządzenia tą krawędzią, na której przylamowana jest papierowa przekładka.



Przy wkładaniu folii do podajnika/kasety drukarki należy pamiętać, aby jej nie napełniać powyżej wskaźnika. Jednocześnie folia powinna być skierowana krawędzią z naklejonym paskiem w kierunku wejścia do drukarki.



Paski zdejmuje się z folii bezpośrednio po zakończeniu druku

